


mecano



инструкция
по сборке и эксплуатации




Инструкция по сборке кровати основания

1. Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
2. Проверьте комплектацию элементов основания по перечню данной инструкции. При обнаружении недокомплекта или поломки элементов обратитесь в магазин.
3. Перед сборкой основания все его металлические элементы следует протереть.
4. Сборку изделия производят при температуре не ниже 10° С с предварительной выдержкой в помещении (в холодное время года) не менее 6 часов.
5. Соблюдайте порядок сборки приводимый в данной инструкции.
6. Сборка должна осуществляться на ровной горизонтальной поверхности.
7. Винты в местах крепления элементов затягивайте с использованием ключа.
8. Допускается отклонение основания от плоскости (неполное прилегание по всей поверхности), которое устраняется укладкой матраса.
9. Основание в кровати должно иметь поддержку в углах по центру элементов № 1 и 2.



30 min



Инструкция по эксплуатации кровати основания

1. Кроватное основание следует использовать в соответствии с его функциональным назначением: для сна и отдыха.
2. Максимальная распределенная статическая нагрузка на 1 спальное место - 120 кг.
3. Не эксплуатируйте основание с дефектными деталями и не в полной комплектации.
4. Кроватное основание должно эксплуатироваться при температуре не ниже 10° С.
5. В процессе эксплуатации изделия, по мере необходимости, следует периодически подтягивать крепежные винты и гайки.
6. Перемещайте кровать на опорах полностью подняв от пола за раму, не допускайте перекоса опор.
7. Не перемещайте матрас по основанию без его подъема.



Не подвергайте основание (в т.ч. с уложенным матрасом) резким механическим нагрузкам: не вставляйте на него ногами и не прыгайте на нём.

Порядок предъявления претензий по изделию

Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока по адресу где был приобретен товар с приложением товарного чека и упаковочных этикеток и ярлыков. По дефектам случившимся в следствие не соблюдения правил сборки и эксплуатации товара претензии не принимаются.



К сведению покупателя

Гарантия на изделие при соблюдении правил сборки и эксплуатации - 1 год.


Срок службы - 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделия не ухудшающие его качество.







1:30



1:2



1:1



- ① боковина (035000) - (x2)
- ② центральная перекладина (300208) - (x1)
- ③ изножье/изголовье 120 см (036001) - (x2)
изножье/изголовье 140 см (036002) - (x2)
изножье/изголовье 160 см (036003) - (x2)
изножье/изголовье 180 см (036004) - (x2)
- ④ латофлекс 120 см (004510) - (x28)
латофлекс 140 см (004530) - (x28)
латофлекс 160 см (004550) - (x28)
латофлекс 180 см (004595) - (x28)

- ⑤ латодержатель врезной 53 мм (003506) - (x28)
- ⑥ латодержатель центральный 53 мм (003505) - (x14)
- ⑦ соединитель (050027) - (x4)
- ⑧ колпачек (003326) - (x4)
- ⑨ шайба 8 (000005) - (x4)
- ⑩ гайка M8 (001002) - (x8)
- ⑪ винт меб. 8x16 с в/ш (002062) - (x4)
- ⑫ винт меб. 8x30 с в/ш (002065) - (x4)
- ⑬ ключ ш/г S5 (009005) - (x1)

